

Hinweise zur Handhabung von Münker Bauteilen

1. Beachten Sie bei der Entladung und Montage der Produkte die Richtlinien des IFBS bzw. die produktspezifischen Empfehlungen der Münker Metallprofile GmbH.
2. Führen Sie die Entladung mit geeigneten Hebemitteln durch. Benutzen Sie Traversen und gummierte Textilgurte. Achten Sie auf festen Sitz der Schwerpunktpaletten. Die Gurte sind durch die Paletten zu führen, nur so können die Pakete unbeschadet abgehoben werden.
3. Überprüfen Sie die Ware bei Abholung oder Anlieferung direkt auf Vollständigkeit oder Beschädigungen. Mängel vermerken Sie bitte auf dem Be- oder Entladeschein. Melden Sie Beanstandungen umgehend dem zuständigen Spediteur oder Sachbearbeiter. Das Fehlen von Bauteilen kann nur bei original verpacktem und geschlossenem Paket akzeptiert werden. Bei bereits geöffneten Paketen wird eine Reklamation nicht anerkannt. VERS PÄTET GEMELDETE MÄNGELANZEIGEN WERDEN NICHT ANERKANNT!
4. Schützen Sie die Ware bei Transport und Lagerung vor Feuchtigkeit. Weißrost- bei verz. Blechen und Brunnenschwärze bei Aluzink Blechen entspricht den materialtypischen Eigenschaften und stellt grundsätzlich keinen Mangel dar. Auch kunststoffbeschichtete Bauteile sind bei längerer Zwischenlagerung im Freien gegen Niederschläge, Kondensatbildung und Verschmutzung zu schützen. Profilpakete die nass geworden sind, müssen sofort auseinandergestapelt oder deren Inhalt verbaut werden. Die Feuchte und fehlende Sauerstoffumspülung zwischen den Tafeln bilden sonst innerhalb weniger Tage Weißrost auf der Bauteiloberfläche. Dieser Mangel wird nicht anerkannt und ist falscher Handhabung auf der Baustelle geschuldet.
5. Stapeln Sie die Pakete mit leichter Längsneigung. Die max. Stapelhöhe beträgt 2 m. Die Elemente in geöffneten Paketen sind gegen Abrutschen und Sturm zu sichern.
6. Zur Elementbefestigung sind nur zugelassene und geeignete Verbindungsmittel zu verwenden. Bohrspäne sind sofort zu entfernen.
7. Es dürfen nur geeignete Schneidwerkzeuge eingesetzt werden (z. B. Stichsägen, Blechscheren, Knabber). Trennschleifmaschinen sind nicht geeignet. Späne, Nietnägel und andere Fremdkörper sind sofort zu entfernen, sonst droht Rostverseuchung.
8. Vermeiden Sie während der Montage Verunreinigungen und Verletzungen der Oberflächen. Beschädigungen beschichteter Bauelemente sind so kleinfächig wie möglich mit geeigneten Ausbesserungslacken und feinem Pinsel zu behandeln.
9. Schutzfolie (SF) auf Bauteilen muss noch im Zuge der Montage vollständig entfernt werden, da sich die Folie schon nach kurzer UV- oder Freibewitterung nicht mehr abziehen lassen kann. Klebereste können den Lack angreifen.

MÜNKER METALLPROFILE GMBH

Gewerbeparkstraße 19
51580 Reichshof-Wehnrath
Tel.: +49 (0) 22 65/99 86-0, Fax: 99 86-800

Internet: www.muenker.com
Email: info@muenker.com